取扱説明書

充電式LEDライト

商品型番：RL-1040（アール・エル）

※本機は充電池が内蔵されています。
ご使用になる前に必ず充電をしてください。

このたびはBearmax「充電式LEDライト｜RL-1040」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しております。この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

© 株式会社クマザキエイム

■安全のために

※本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、間違った使い方をすると火災や感電などにより人身事故になる事があり危険です。

※事故を防ぐ為に次のことを必ずお守りください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

【記号の意味】

△ の記号は「注意（警告を含む）をうながす事項」を示します。

⃠ の記号は「してはいけない行為（禁止事項）」を示します。

● の記号は「しなければならない行為」を示します。

⚠ 警告

●内部に金属類（ヘアピンなど）や燃えやすいものを入れない
火災・感電の原因となります。

●布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない
火災などの原因となります。

●分解禁止
この機器を開けたり、改造しないでください。
火災・故障の原因になります。

●水ぬれ禁止
近くに水の入った花瓶などを置かないようにし、水がかかるような場所では使わないでください。水などが中に入った場合、火災・感電の原因になります。

●お手入れの際は本体各部に直接水をかけない
ショート・感電の原因になります。

●ぬれ手禁止
ぬれた手でACアダプタ／USBケーブルの抜き差しをしないでください。感電する恐れがあります。

⚠ 警告

●電源プラグは根元まで確実に差し込む
差込が不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
傷んだプラグ、緩んだコンセントは使用しないでください。

●点検・修理
万一、本体を落としたり、破損した場合は、点検修理を依頼してください（有料）。そのまま使用すると火災等の原因となります。

⚠ 注意

●温度が異常に高い場所では使用しない
内部温度が上昇し、火災・故障の原因になることがあります。

●ぐらついた台や傾いたところに置かない
落下してケガや故障の原因になります。

●調理台や加湿器の付近など湿気やほこりの多い所や、油煙や湯気が当たるような場所に置かない
火災・感電・故障の原因になることがあります。

●AC アダプタと USB ケーブルは付属のものを使用する
指定以外の ACアダプタ、USB ケーブルを使用すると、火災・故障の原因となります。

●直射日光や熱気を避ける
直射日光が当たる場所や暖房器具の近くに置かないでください。
窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置したりすると、変形したり、故障の原因となることがあります。

●倒した状態で使用しない
故障の原因になることがあります。

●LED を直視しない
目の痛みの原因になることがあります。

Li-ion

この製品は「**リチウムイオン充電池**」を使用しています。製品を廃棄される場合は、必ずお客様がお住まいの地区／地域の行政機関の定めた条例に従って廃棄してください。

■目次

■安全のために …… 2〜3
■目次 …… 4
■セット内容を確認する …… 4
■各部の名称 …… 5
■使用する …… 6〜9
■お手入れについて …… 10
■故障かな？と思ったら …… 10
■主な仕様 …… 11
■保証とアフターサービス …… 12

■セット内容を確認する

箱を開封したら、以下の物が同梱されているかお確かめください。

■各部の名称



■使用する

注意 **※本機は充電池が内蔵されています。ご使用になる前に必ず充電をしてください。**

●家庭用コンセントで充電する



1. 付属の**ACアダプタ**と**USBケーブル**の**平らな方の端子**を接続します。
2. 本体右面の**充電用差込口**に**USBケーブル**の**小さい方の端子**を差し込みます。
3. **ACアダプタ**を**家庭用コンセント**に差し込むと充電が始まります。

充電が始まると**充電ランプ**が赤色に点灯し、満充電時に消灯します。

※約3時間で満充電になります。

【本体前面】
※LEDライトオープン時



●USBで充電する

本製品はUSB端子から電力を供給するパソコン等の機器でも充電出来ます。



1. 本体右面の**充電用差込口**に**USBケーブル**の**小さい方の端子**を差し込みます。
2. **USBケーブル**の**平らな方の端子**をパソコン等のUSB機器に差し込むと充電が始まります。

充電が始まると**充電ランプ**が赤色に点灯し、満充電時に消灯します。

※約3時間で満充電になります。

●家庭用電源（AC100V）で使用する

本製品は充電して使用する他に、家庭用電源に接続して使用する事が出来ます。家庭用電源で使用する際は、**6ページ「家庭用コンセントで充電する」**の項にある図を参照の上、接続してご使用ください。

■使用する

●スタンド用プレートを取り付ける

スタンド用プレートを本体底面にある**スタンド用ツメ**にスライドさせ取り付けます。



●LEDライトを開く

本体を持ち、**LEDライト**を持ち上げて開きます。
LEDライトは最大120°まで開きます。
照射角度はご使用時の環境／目的に合わせて
お好みで調整してください。



●明るさを調節する

LEDライトと**予備灯**の明るさは、ご使用時の環境／目的に合わせてお好みで調整してください。

【LEDライト】

電源／明るさボタンを押すと
3段階で光の強さが変わります。

押す回数	明るさ
1回	低
2回	中
3回	高
4回	消灯



【予備灯】

予備灯を使用すると、暗い所でも本機の場所を
見つける事ができます。

予備灯ボタンを押すと2段階で
光の強さが変わります。

押す回数	明るさ
1回	低
2回	高
3回	消灯



■お手入れの仕方

※本製品を安全に使用していただく為、3ヶ月に1回程度を目安に定期的にお手入れしてください。

・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞って拭き取り、乾いたやわらかい布で仕上げて下さい。

・やすりや金たわしなど本体を傷つけるものは使用しないで下さい。
破損の原因となります。

・シンナー、ベンジンなどの揮発性の物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。変色、破損の原因となります。

■故障かな？と思ったら

発売元にご相談になる前に、もう一度下記内容をご確認下さい。
ご不明な点がある時は、保証書にある発売元へお問い合わせください。

症　状	対　処　法
電源を入れても作動しない	付属のACアダプタを使用して充電してください。
LEDライトが暗くなる	内蔵の電池容量が少なくなっています。 一旦電源を切り充電してください。
使用時間が短くなった	満充電でも使用時間が回復されない場合は、充電池の寿命が考えられます。 修理交換については保証書にある発売元までご相談下さい。

■主な仕様

電源	内蔵充電池	形式	リチウムイオン充電池
		容量	3.7V 1200mAh
	ACアダプタ	定格入力	AC100-240V 50/60Hz
		定格出力	DC5V 1000mA
充電時間(約)		３時間	
機能	LEDライト	低／中／高 切替	
	予備灯	低／高 切替	
動作時間(約) ※注1	LEDライト	低	12時間
		中	2.5時間
		高	1時間
	予備灯	低	20時間
		高	12時間
LEDライト照度 (最大) ※注2	アダプタ使用時	低	200ルクス
		中	700ルクス
		高	1600ルクス
	内蔵充電池使用時	低	180ルクス
		中	600ルクス
		高	1400ルクス
色温度		6000K	
最大開閉角度(約)		120°	
最大外形寸法(約)	折りたたみ時	幅:50 × 奥:43 × 高:260mm	
	オープン時	幅:50 × 奥:125 × 高:425mm	
本体質量(約)		388g	
素材		ABS	
生産国		中国	
セット内容		本体、ACアダプタ、USBケーブル	
		スタンドプレート、取扱説明書(本誌)	

※商品の仕様および外観は、製品の性能改善等のため予告なく変更する場合がございます。
※注1:LEDライトの明るさが約50%になるまでの時間
※注2:本体LEDライトを90°に開いた状態での測定値